

## Правила пользования сейфом

### Установка нового кода.

*Сейф должен быть открыт.*

1. Нажмите красную кнопку на внутренней стороне двери.
2. Наберите ваш новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите его нажатием кнопки «#».

### Как закрыть сейф

1. Поверните ручку против часовой стрелки.

### Как открыть сейф

1. Наберите ваш код и подтвердите его нажатием кнопки «#»
2. Поверните ручку по часовой стрелке.

### Важно:

При выезде оставьте сейф открытым.

## Rules for safe usage

### New code setting.

*The safe should be open*

1. Press the red button on the inner side of the door.
2. Dial your new code containing from 3 to 8 digits and confirm it by pressing the button «#».

### How to close the safe

1. Turn the handle anticlockwise.

### How to open the safe

1. Dial your code and confirm it by pressing the button «#»
2. Turn the handle clockwise.

### It is important:

At your departure leave the safe open.